MITSUBISHI MEIKI ENGINE

MOTEUR MEIKI MITSUBISHI

GT SERIES GT 1000 GT1300 SÉRIE GT GT 1000 GT1300

OWNER'S MANUAL

MANUEL DE L'UTILISATEUR

- This owner's manual contains the instruction items necessary for correct and safe use. Before operating this engine be sure to read this owner's manual to understand how to correctly operate the engine. (Incorrect operation could result in accidents and injury.)
- Also be sure to read the owner's manuals of operating this engine.
- Store this owner's manual with care so that it can be referred to at any time.
- Ce manuel de l'utilisateur décrit les précautions à prendre pour une utilisation correcte et sûre du moteur. Lisez ce manuel avec attention et assurez-vous de bien le comprendre afin d'utiliser le moteur dans les meilleures conditions possibles. (une utilisation incorrecte du moteur peut entraîner un accident ou des blessures.)
- equipment used with this engine before | Veuillez lire aussi le manuel de l'utilisateur de l'appareil sur lequel est monté ce moteur avant de l'utiliser.
 - Conservez avec soin ce manuel de l'utilisateur afin de pouvoir le consulter au besoin.





Contents


SAFE USE 1
COMPONENT NAMES 3
FUEL AND ENGINE OIL ······· 4
PRE-OPERATION ENGINE INSPECTION5
STARTING AND STOPPING THE ENGINE6
CARE OF THE ENGINE ······ 8
INSPECTIONS AND MAINTENANCE 10
LONG-TERM STORAGE ······ 12
TROUBLE SHOOTING 13

(California, U.S.A.-Proposition 65 warning statement)




WARNING

The engine exhaust from this product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.




- ⚠ Do not add fuel indoors or where the ventilation is poor.
- ⚠ Do not smoke when adding fuel.
- ⚠ Do not remove the fuel tank cap or add fuel while the engine is running or hot. (Add fuel after the engine has cooled by waiting 2 or more minutes after the engine is stopped.)
- Do not operate the engine when gasoline has been spilt, when there is the smell of gasoline, or when there is a danger of explosion.
- ⚠ Do not transport the engine with fuel in tank. (If fuel were to spill it could cause a fire.)
- Do not stop the engine by using the choke lever.
- ♠ Do not unreasonably adjust the engine speed.
- ⚠ Do not check for spark with the spark plug removed.
- ⚠ Do not operate the engine with the muffler or air cleaner removed. (Especially for the muffler, check the tightness of mounting screw, damage and leakage periodically, and if abnormality is found, repair or replace it.)
- ♠ Do not operate the engine with grass, leaves, or other combustible material in muffler area.
- ⚠ Do not touch the high-voltage cord or spark plug cap.

! CAUTION -



- Remove trash, grass, and other debris from around the cooling fins and recoil starter. (When doing this be sure to stop the engine and attached equipment and wait until the engine has cooled.)
- ⚠ To prevent burns, do not touch the muffler or other engine parts that have become hot.
- ⚠ Always use new gasoline. (Using old gasoline could cause build up in the carburetor, which could cause poor engine operation.)
- Use genuine Mitsubishi Meiki engine parts. Not using genuine parts could result in engine damage and premature wear.
- ⚠ CAUTION •The important safety instruction items shown in this operation manual do not cover all possible statuses or conditions. Although we pay sufficient attention for safety, the person who uses or maintains the engine is requested to pay sufficient attention for safety as well.

COMPONENT NAMES



- 1) Fuel tank cap
- ② Fuel tank
- ③ Speed control lever (Operating lever)
- ④ Engine switch (The type differs depending on specification.)
- ⑤ Fuel cock (The type differs depending on model and specification.)
- 6 Recoil starter grip
- (7) Air cleaner (The type differs depending on specification.)
- (8) Muffler
- 9 Spark plug cap
- ① Choke lever (The type differs depending on specification.)



- ① Oil gauge & oil filler cap
- 12 Oil drain plug
- 13 Power take off shaft

Engine Identification No.



Make a record of the following engine identification No. It should be used when ordering parts or when inquiring from the shop where the product was purchased, etc.

G	T			←Model
				←Serial No.

FUEL AND ENGINE OIL

FUEL

- Use clean, fresh, unleaded gasoline. (Do not use leaded gasoline.)
- Use gasoline within 30 days of purchase. Do not use old gasoline. Doing so could cause problems.
- Do not mix alcohol etc. into the gasoline.
- Do not overflow the gasoline when filling the fuel tank. (Leave several centimeters of space at the top of the tank.)


⚠ WARNING

• Flame and heat can cause gasoline to explode. Be sufficiently careful of flame and heat when handling gasoline.

ENGINE OIL -

Engine is shipped from factory without oil. Before starting the engine, be sure to conduct an oil inspection by following the instructions given below.

- ① Place the engine on a level surface when adding oil and conducting inspections.
- ② Check the oil level without the oil gauge screwed in.
- ③ Fill the oil up to the F-level of the oil gauge (correct level).
- 4 Before starting the engine, tightly screw in the oil gauge.
- Replace or add engine oil following the table below.
- For oil, use high-quality pure API class oils with a grade of SE or higher.
- Do not add commercial additives to the recommended oil. Do not mix gasoline into the oil.
- When using multiple grade oils, the amount of oil consumption will increase, so check the oil level more frequently than single grade oil.



PRE-OPERATION ENGINE INSPECTION

Be sure to check the following before operating the engine.



1) Fuel inspection

- Is there gasoline in the tank?
- Is old gasoline being used?
- Add the correct fuel following the instructions on page 4 "FUEL AND ENGINE OIL".
- Is the fuel tank cap closed correctly? **⚠WARNING** • Be sufficiently careful of heat and flame when handling and adding fuel. Not doing so could cause a fire or explosion.



\cdot) ② Air cleaner inspection

- Is the air cleaner element dirty or is the air cleaner oil (oil bath type) insufficient?
- When the air cleaner element is dirty or oil in the air cleaner is dirty or insufficient, check and maintain according to page 8 "CARE OF THE ENGINE" and page 10 "INSPEC-TION AND MAINTENANCE".



4 ■ Solution • Solution

- Is the engine filled with the specified amount of engine oil? And is the oil dirty?
- If there is not enough oil, if it is dirty, or it has been used longer than the specified time, follow the inspection and maintenance instructions on page 4 "FUEL AND ENGINE OIL" and page 8 "CARE OF THE ENGINE".



4 Inspect the tightness of all fastener screws

- Are all the screws tight?
- Be sure to check the screws used to fasten the muffler. (Do this when the muffler is cold.)



5 Component cleaning inspection

- · Are there grass, leaves, or combustible materials around the muffler?
- · Are there grass, leaves, or combustible materials around the recoil starter air intake?

If there is trash, etc., in the vicinity, be sure to remove it before operating the engine.

$\stackrel{\circ}{\wedge}$ 6 Fuel and oil leaks inspection

• Are there any fuel or oil leaks?


If any are found have the engine repaired.

 Standard fuel tank capacity and oil quantity for the various models

Model	Fuel tank capacity	Engine oil quantity
GT1000	6.0 ℓ	1.0 ℓ
GT1300	6.0 ℓ	1.0 ℓ

STARTING AND STOPPING ENGINE

• Before starting the engine, carefully read and understand the "SAFE USE" and "PRE-OPERATION ENGINE INSPECTION" sections of this instruction manual.



Engine switch (Rocker Type)




Push the engine switch to the "|" (ON) position.

After starting

After starting the engine, gradually return the choke lever to the open position while watching how the engine is running.

• After warm-up operation (about 5 minutes), align the throttle with the required speed.

Speed control lever



Move the speed con-trol to the slow posi-tion and keep the engine running for 1 or 2 minutes.

Engine switch (Rocker Type)



Push the engine switch to the "O" (OFF) position or turn the key switch to the "O" (OFF) po-sition.

Stop

Star

Speed control lever & Engine Switch



Open the speed control lever a little toward the high-speed side.

Choke lever



• Completely close the choke.



Starting with the electric-starter


- Turn the key switch to the START (♠) position.
- If the engine does not start after running of the electric starter for 5 seconds, wait 5 seconds before trying to start again.
- After turning the switch to the START (♠) position and releasing the key switch will automatically return to the ON (↑) position.

Recoil start



- Hold onto the starter grip and lightly pull it until the compression position is reached and then pull swiftly from this position.
- Slowly return the starter grip to its original position after the engine starts.

Fuel cock



Close the fuel cock.

CARE OF THE ENGINE


♠ Daily and regular care of the engine is important to assure safe, proper, and long-term operation of the engine. Refer to the regular inspection table when conducting inspections and maintenance.

• Regular inspection table

Time	Before every operation	Every 25 hours	Every 50 hours	Every 100 hours
Inspection and tightening of bolt and nut at each place	0			
Engine oil level check and supply	0			
Change of engine oil		Only the first time	0	
Check for fuel and oil leaks.	0			
Check and cleaning of air cleaner	\circ			
Cleaning around the recoil starter	0			
Cleaning of circumference of the muffler cover	\circ			
Check and cleaning of spark plug			0	
Check and cleaning of fuel cock			\circ	
Removal of carbon in combustion chamber				0
Check and adjustment of valve clearance				0
Replace the fuel lines.	3 years (or when necessary)			

Items marked with a \bigcirc require advanced skill and tools, so they should be done by the distributor.

NINSPECTION PRECAUTION ITEMS -



• Detach the spark plug wires when conducting inspections and maintenance to prevent the engine from starting unintentionally.

⚠ • Immediately after operation the engine is hot, so do not touch it.

⚠ • When handling fuel (gasoline) absolutely do not use heat or flame.

⚠ • When fuel or oil has been spilled, completely wipe it up.

⚠ • Do not wash the engine with water.


⚠ • Do not unreasonably change the engine speed (Have it done by the distributor.)

♠ • The inspection times listed in the regular inspection table are at best recommended for general use conditions. The equipment used or the work area could cause engine operation to degrade from debris or dust. In such a case, stop work and clean the engine in a safe area.

INSPECTION AND MAINTENANCE

Before each operation

Adding engine oil



Be sure to check the amount of oil before each operation and fill the reservoir to the proper level. Change the oil if it is dirty.

Cleaning and inspecting components

Clean the area around the muffler cover.

(Remove trash, etc.)

Inspect and tighten all nuts and bolts.

(Are the muffler nuts loose?)

Clean around the recoil starter.

(Remove trash, etc.)


Inspect fuel spills and oil leaks.

(Completely wipe away fuel spills.)


Air cleaner inspection and maintenance

Semi-dry type (standard)

Oil bath type (optional specification)



 When the element is very dirty or when the oil has been used up making the element dry, after clean-ing the element soak it in engine oil and strongly wring out the element with one hand.




• When the oil level is low, add oil to raise it to the correct level. When the element is very dirty, wash both the oil pan and the element with kerosene, soak the element in engine oil, and then shake it or wring it until it does not drip.

!\text{Use of heat or flame is absolutely prohibited.}

First 25 hours and each 50 hours of operation

Change the engine oil



(Only the first 25 hours)

While the engine is still warm, drain the oil from the drain plug and replace it with new oil.

Burns could be caused by hot oil touching the skin, so be sufficiently careful.

Clean maintain the spark plug




Remove the carbon attached to the electrode, polish the electrode with emery paper, and adjust the electrode gap.

Spark plug product Nos.

Manufacturer name	NGK	Denso	Champion	BOSCH
Product No.	BPR5ES	W16EPR	RN11YC	WR8DC+

Inspection and cleaning of the fuel cock



Remove the strainer cap of fuel cock, remove the deposit in the cap, and clean the net.

LONG-TERM STORAGE

1. If the engine is not used for more than 30 days, changes in the fuel quality could cause poor engine starting, etc., so to prevent this loosen the fuel drain screw to drain out the fuel from the carburetor. Also open the fuel cock to drain the fuel from the fuel tank.

⚠ When doing this, be sufficiently careful in how the fuel is handled.


⚠ Handling around heat or flame is absolutely prohibited.

- 2. When storing the engine, remove the spark plug, pour 2 to 3 cc of engine oil into the cylinder, turn the crank shaft several times, replace the spark plug, and stop at the crank shaft at the point of compression.
- 3. Wipe the outside of the engine with a cloth soaked in oil.

⚠ Do not wash the engine with water.

4. Store in a location with low humidity.

TROUBLE SHOOTING



 When the engine does not start in spite of above mentioned inspection, ask the distributor or repair factory for inspection.

Table des matières

POUR UTILISER LE MOTEUR EN TOUTE SÉCURITÉ 15
NOM DES PIÈCES ······ 17
CARBURANT ET HUILE MOTEUR ······ 18
INSPECTION AVANT EMPLOI19
COMMENT DÉMARRER ET ARRÊTER LE MOTEUR 20
ENTRETIEN DU MOTEUR ······ 22
INSPECTION ET ENTRETIEN 24
ENTREPOSAGE PROLONGÉ ······ 26
DÉPANNAGE 27

(Californie, USA - Avertissement relatif à la proposition 65)



AVERTISSEMENT

Le pot d'échappement de ce moteur contient des produits chimiques reconnus par l'état de Californie comme étant cancérigènes, pouvant entraîner des malformations à la naissance et ayant d'autres effets nuisibles à la reproduction.

POUR UNE UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ

	les points très	importants	à observer	sans faut	e pour	une
utilisation en toute	e sécurité.					

- Ne permettez pas à quiconque d'utiliser ce moteur s'il ne comprend pas le manuel de l'utilisateur.
- N'utilisez pas ce moteur à l'intérieur ou dans un endroit mal ventilé. (les gaz d'échappement contiennent de l'oxyde de carbone qui est toxique et sans odeur)
- ⚠ N'approchez pas des pièces en mouvement ou en rotation avec la main ou le pied. (Assurez-vous que la protection des arbres et des courroies de transmission qui relient l'appareil au moteur est bien en place).
- Évitez de stocker, de répandre ou d'utiliser de l'essence auprès d'un feu, d'un foyer ou d'un appareil produisant des flammes ou des étincelles (cuisinière, four, chauffe-eau, etc.) car il y a un risque d'explosion.
- ⚠ N'utilisez pas ce moteur à l'intérieur ou dans un endroit mal ventilé.
- ⚠ Il est strictement interdit de faire le plein de carburant en fumant.
- N'enlevez pas le bouchon du carburant et ne faites pas le plein lorsque le moteur tourne ou lorsqu'il est encore chaud après l'arrêt. (Attendez au moins 2 minutes après l'arrêt du moteur avant de faire le plein.)
- Ne faites pas fonctionner le moteur lorsque de l'essence a été renversée, quand il y a une odeur d'essence ou lorsqu'il y a un risque d'explosion.
- Ne transportez pas le moteur lorsque le réservoir est plein d'essence. (Il y a un risque d'incendie si de l'essence est renversée.)
- N'arrêtez pas le moteur avec le levier du starter.
- ⚠ N'ajustez pas sans raison le régime de rotation du moteur.
- ⚠ Ne vérifiez pas le fonctionnement de la bougie avec la bougie ôtée du cylindre.
- Ne faites pas fonctionner le moteur avec le silencieux et le capot du filtre à air enlevés. (Pour le silencieux en particulier, vérifiez de façon régulière que le boulon de montage est bien serré et qu'il n'y a pas de dommage ou de fuite visible ; s'il y a un problème, remplacez ou réparez l'élément endommagé.)
- ⚠ Ne faites pas fonctionner le moteur s'il y a de l'herbe ou des matériaux combustibles attachés au silencieux.
- ⚠ Ne touchez pas le câble à haute tension ou le capuchon de la bougie.

⚠ PRÉCAUTIONS

- Vérifiez de temps en temps le système d'alimentation du carburant afin de détecter toute fissure ou toute fuite et de remplacer au besoin l'élément défectueux.
- ⚠ Enlevez toute poussière, herbe ou autre détritus qui se trouverait à proximité du radiateur et du lanceur à rappel. (Assurez-vous auparavant que le moteur et l'appareil sur lequel il est monté sont bien à l'arrêt et que le moteur a eu le temps de refroidir.)
- ⚠ Ne touchez pas au silencieux ou aux autres parties du moteur lorsqu'ils sont chauds car vous risqueriez de vous brûler.
- Utilisez toujours de l'essence fraîche. (l'utilisation d'essence usagée peut entraîner l'accumulation de débris dans le carburateur et conduire à une panne du moteur.)
- Utilisez pour le moteur uniquement des pièces de rechange Meiki Mitsubishi d'origine.
 Des pièces de rechange non d'origine entraînent un risque de panne ou d'usure prématurée du moteur.
- ATTENTION Les précautions de sécurité importantes indiquées dans ce manuel ne couvrent pas tous les problèmes possibles. Le fait que nous portions toute notre attention à la sécurité ne doit pas empêcher l'utilisateur de faire lui-même attention aux conditions de sécurité lors de l'emploi ou de l'entretien du moteur.

NOM DES PIÈCES



- 1 Bouchon du réservoir de carburant
- 2 Réservoir de carburant
- 3 Levier du papillon des gaz (levier d'utilisation)
- 4 Interrupteur d'arrêt du moteur (différent types selon les spécifications du moteur.)
- 5 Robinet de carburant (différents types selon le modèle et les spécifications.)
- 6 Poignée du lanceur à rappel
- 7 Filtre à air (différents types selon le modèle et les spécifications.)
- (8) Silencieux
- (9) Capuchon de la bougie
- 10 Levier du starter (différents types selon les spécifications.)



- ① Jauge à huile et bouchon de remplissage d'huile
- 12 Bouchon de vidange d'huile
- (13) Arbre de transmission

Numéro de série du moteur



Veuillez écrire ci-dessous le numéro de série du moteur.

Il vous sera utile lors des commandes de pièces détachées ou lorsque vous contacterez votre revendeur.

G	Т			←Modèle
				←Numéro d'identific

cation

CARBURANT ET HUILE MOTEUR

CARBURANT


- Utilisez de l'essence propre, fraîche et sans plomb. (Ne pas utiliser d'essence au plomb.)
- Utilisez toute l'essence du réservoir dans les 30 jours de votre achat. N'utilisez pas d'essence usagée car cela pourrait entraîner des problèmes.
- Ne mélangez pas des alcools avec l'essence.
- Faites attention à ne pas faire déborder le réservoir de carburant lorsque vous faites le plein. (Conservez une marge de plusieurs centimètres par rapport au haut du réservoir.)

ATTENTION

• Il y a un risque d'explosion si de l'essence rentre en contact avec le feu ou la chaleur. Faites bien attention au feu ou à la chaleur lors de son transport.

HUILE MOTEUR

- ⚠ Il n'y a pas d'huile dans le moteur lorsque ce dernier sort de l'usine. Vérifiez l'huile du moteur avant de démarrer ce dernier, en suivant les instructions ci-dessous.
- ① Mettez le moteur sur une surface plane lorsque vous faites le plein d'huile ou effectuez une inspection.
- ② Vérifiez le niveau d'huile sans visser la jauge à huile.
- ③ Faites l'appoint d'huile jusqu'au niveau F (niveau haut normal) de la jauge à huile.
- 4 Revissez fermement la jauge à huile avant de démarrer le moteur.
- Faites l'appoint ou remplacez l'huile moteur selon les indications du tableau ci-dessous.
- Utilisez de l'huile de classe SD ou plus (classification API), pure et de haute qualité ou de l'huile Gold ou Diamond de Mitsubishi Petroleum.
- Ne pas ajouter d'additifs du commerce dans l'huile conseillée. Évitez à tout prix de mélanger l'huile moteur avec de l'essence.
- Si vous utilisez une huile multigrade, vérifiez le niveau d'huile plus souvent car la consommation d'huile est plus élevée.



INSPECTION AVANT EMPLOI

Effectuez ces vérifications avant de démarrer le moteur.



1 Vérification du carburant

- Est-ce que le réservoir de carburant contient de l'essence ?
- Est-ce que l'essence utilisée est usagée ?
- Faites le plein avec du carburant normal indiqué paragraphe comme au "CARBURANT ET HUILE MO-TEUR" de la page 18.
- Est-ce que le bouchon du réservoir de carburant est revissé correctement?
- AVERTISSEMENT Prenez garde au feu quand vous faites le plein et quand vous transportez le carburant. Un incendie ou une explosion pourrait se produire si vous ne suivez pas cet avertissement.



2 Vérification du filtre à air

- Est-ce que le filtre à air est sale ou estce que l'huile du filtre à air est en quantité insuffisante (type à bain d'huile)?
- Lorsque le filtre à air est sale ou lorsque l'huile du filtre à air est sale ou en quantité insuffisante, effectuez l'inspection et l'entretien en suivant les indications données aux paragraphes "ENTRETIEN DU MOTEUR" page 22 et "INSPECTION ET ENTRE-TIEN" page 24.



♥ Yérification de l'huile moteur

- Est-ce que le niveau d'huile est normal? Ou est-ce que l'huile est sale?
- Lorsque le niveau d'huile est bas ou lorsque l'huile est sale ou a été utilisée au-delà de la période spécifiée, effectuez l'inspection et l'entretien en suivant les indications données aux paragraphes "CARBURANT ET HUILE MOTEUR" page 18 et "ENTRE-TIEN DU MOTEUR" page 22.



4 Vérification du serrage des boulons

- Est-ce que les boulons sont bien serrés ?
- Vérifiez toujours les boulons de fixation du silencieux. (Dans ce cas, assurez-vous que le silencieux n'est pas chaud avant de commencer.)



5 Nettoyage et inspection de toutes les pièces

- Est-ce qu'il y a de l'herbe, des feuilles ou autres matériaux inflammables attachés au silencieux ?
- Est-ce qu'il y a de l'herbe, des feuilles ou autres matériaux inflammables attachés à la prise d'entrée d'air du lanceur à rappel?

S'il y a de la poussière, etc. vous devez l'enlever avant de démarrer le moteur.

6 Vérification des fuites d'huile et de carburant

• Est-ce qu'il y a des fuites d'huile ou de carburant?

Si vous en trouvez, faites faire les réparations requises.


 Quantités de carburant et d'huile pour chaque modèle

Modèle	Capacité du réservoir de carburant	Volume d'huile moteur
GT1000	6.0 ℓ	1.0 ℓ
GT1300	6.0 ℓ	1.0 ℓ

COMMENT DÉMARRER ET ARRÊTER LE MOTEUR


• Lisez attentivement les paragraphes "POUR UNE UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ" et "INSPECTION AVANT EMPLOI" dans ce manuel et comprenez-les bien avant de commencer.

Robinet de carburant



Ouvrir le robinet de carburant.

Interrupteur du moteur (type à bascule)



Pousser le commutateur de moteur à la position "|"(ON).

Après le démarrage

Après le démarrage, déplacez graduellement le levier du starter vers la position Ouvert en observant le régime du moteur.


•Après une période de mise en température (environ 5 minu-tes), continuez à faire tourner le moteur en ajustant le levier du papillon des gaz pour ob-tenir la vitesse de rotation désirée.

Levier du papillon des gaz



Placez le levier du papillon des gaz en position basse vitesse et laissez tourner le moteur pendant 1 à 2 minutes.

Interrupteur du moteur (type à bascule)



Pousser le commutateur de moteur à la position "O" (OFF) ou tourner le commutateur à clé à la position "O" (OFF).

Levier d'accélération et interrupteur du moteur



Ouvrez légèrement le levier du papillon des gaz dans la direction de la position grande vitesse.

Levier de l'accélérateur



• Fermez complètement le starter.

Démarrage avec le démarreur


- Placez la clé de contact sur la position START () pour démarrer le moteur.
- Lorsque le moteur refuse de démarrer après avoir actionné le démarreur électrique pendant 5 secondes, attendez 5 secondes avant de réessayer.
- La clé de contact retourne automatiquement dans la position ON (1) lorsque vous cessez de maintenir la clé en position de démarrage.

Démarrage avec le démarreur électrique



- Saisissez la poignée du démarreur, tirez-la légèrement jusqu'à sentir le début de la compression puis tirez-la vigoureusement à partir de cette position.
- Une fois que le moteur a démarré, laissez revenir lentement la poignée du démarreur dans sa position initiale.

Fuel cock



Fermer le robinet de carburant.

ENTRETIEN DU MOTEUR

• Un entretien journalier reégulier est important pour conserver le moteur dans un bon état permanent et sûr, et prolonger sa durée de vie. Effectuez l'inspection et l'entretien en vous appuyant sur le tableau d'inspection périodique ci-dessous.

• Tableau d'inspection périodique

Période Élément	Avant chaque utilisation	Toutes les 25 heures	50~100	100~300	
Inspection et reserrage de chaque boulon	0				
Vérification du niveau d'huile et appoint	0				
Remplacement de l'huile moteur		La pre- mière fois seulement	0		
Vérification des fuites d'huile et de carburant	0				
Vérification et nettoyage du filtre à air	0				
Nettoyage autour du lanceur à rappel	0				
Nettoyage du pourtour du capot du silencieux	0				
Vérification et nettoyage de la bougie			0		
Vérification et nettoyage du robinet de carburant			\circ		
Retrait des dépôts de carbone dans la chambre de combustion				0	
Vérification et réglage du jeu des soupapes				0	
Remplacement du tuyau de carburant	3 ans (remplacer avant si nécessaire)				

Les éléments marqués avec un \bigcirc requièrent des outils spéciaux et des connaissances approfondies. Faites appel à votre revendeur pour leur entretien.


A PRÉCAUTIONS À PRENDRE POUR L'INSPECTION

- ⚠ Effectuez l'inspection et l'entretien dans un endroit plan et bien éclairé.
- Déconnectez les fils de bougie avant de commencer l'inspection et l'entretien afin d'éviter un démarrage intempestif du moteur.
- ⚠ Ne touchez pas le moteur car il encore chaud juste après l'arrêt.
- Il est strictement interdit de faire du feu ou de s'approcher de la chaleur lors du transport du carburant (essence).
- ⚠ Si de l'huile ou du carburant est renversé, essuyez-le bien.
- ⚠ Ne lavez pas le moteur avec de l'eau.
- N'ajustez pas sans raison le régime de rotation du moteur. (confiez ce réglage au distributeur.)
- ⚠ Les intervalles d'inspection indiqués dans le tableau d'inspection périodique ne sont que des suggestions et correspondent à des conditions de fonctionnement typiques. Il se peut que le moteur tombe en panne à cause de débris ou de poussières liés à un type de machine ou d'emplacement donné. Dans ce cas, arrêtez immédiatement tout travail pour vérifier et nettoyer le moteur dans un endroit sûr.

INSPECTION ET ENTRETIEN

Avant chaque utilisation

Appoint d'huile moteur



Vérifiez bien le niveau d'huile avant chaque utilisation et faites l'appoint d'huile jusqu'au niveau normal. Lorsque l'huile est sale, remplacez-la.

Nettoyage et inspection de toutes les pièces

Nettoyage du pourtour du capot du silencieux (Enlever la poussière, etc.)


Inspection et reserrage de chaque boulon (Est-ce que le boulon du silencieux est desserré?)


Nettoyage du pourtour du lanceur à rappel (Enlever la poussière, etc.)

Vérification du carburant renversé et des fuites d'huile (Essuyez soigneusement tout carburant renversé.)


Inspection et entretien du filtre à air

Type semi-humide (standard)





• Lorsque l'élément est particulièrement sale ou qu'il est sec parce qu'il n'y a plus d'huile, nettoyez-le en le baignant dans de l'huile pour moteur, puis essorez-le fermement à la main.




• Lorsque le niveau d'huile est bas, faites l'appoint jusqu'au niveau normal. Lorsque l'élé-ment est particulièrement sale, nettoyez le carter d'huile et l'élément avec du pétrole. Trempez l'élément dans de l'huile moteur puis essorez-le ou secouez-le jusqu'à ce qu'il soit bien égoutté.

↑ Tout feu ou source de chaleur est strictement interdit.

Inspection et entretien après les 25 premières heures et toutes les 50 heures


Remplacement de l'huile moteur



(Pour les 25 premières heures) Vidangez l'huile en utilisant le bouchon de vidange lorsque le moteur est encore tiède et remplacez l'huile par de l'huile neuve.

Faites très attention car si de l'huile chaude touche la peau, vous pouvez vous brûler.

Nettoyage et réglage de la bougie




Enlevez les dépôts de carbone qui se trouvent sur l'électrode, polissez l'électrode avec de la toile émeri puis réglez l'écart des électrodes.

Numéro de pièce de la bougie

Fabricant NGK		Denso	Champion	BOSCH
Numéro de pièce	BPR5ES	W16EPR	RN11YC	WR8DC+

Inspection et nettoyage du robinet de carburant



Enlevez le filtre à tamis du robinet de carburant pour éliminer les dépôts dans le filtre et nettoyer le tamis.

ENTREPOSAGE PROLONGÉ

1. Si le moteur n'est pas utilisé pendant plus de 30 jours, vidangez le carburant qui se trouve dans le carburateur en dévissant le bouchon de vidange afin d'éviter les problèmes au démarrage entraînés par l'emploi de carburant usagé aux qualités dégradées. Vidangez également le carburant du réservoir en ouvrant le robinet de carburant.

⚠ Dans ce cas, faites attention lors du transport du carburant.


Tout feu ou source de chaleur est strictement interdit.

- 2. Lorsque vous entreposez le moteur, enlevez la bougie, versez 2 à 3 cm³ d'huile moteur dans le cylindre, faites tourner l'arbre du vilebrequin sur plusieurs tours puis remettez la bougie et placez l'arbre du vilebrequin au point de compression.
- 3. Nettoyez l'extérieur du moteur avec un chiffon imbibé d'huile.

⚠ Ne lavez pas le moteur avec de l'eau.

4. Entreposez le moteur dans un endroit sec.

DÉPANNAGE



• Lorsque le moteur ne démarre toujours pas après avoir effectué l'inspection décrite cidessus, demandez à votre revendeur ou à l'usine d'effectuer une inspection.

MEMO

MEMO

We reserve the right to change or correct the contents described in this operation manual without prior notice and with no obligation.

Nous nous réservons le droit de changer ou de corriger le contenu de ce manuel de l'utilisateur sans notice préalable ni obligation d'aucune sorte.



MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES (SHANGHAI) CO., LTD.

ADD: 26th Floor, Hang Seng Bank Tower, 1000 Lu Jia Zui Ring Road, Pudong New Area, Shanghai

ZIP: 200120

TEL: (86) 21-68413030